

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Ouvrier Professionnel en Pierre Sèche

Numéro du CQP	075 2010 03 04
Date d'échéance	Décembre 2018
Créé par les CPNE du	4 mars 2010

Autorité responsable de la certification :	CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 33 avenue Kléber 75784 Paris Cedex
Responsable :	François Falise 01 40 69 53 41 falisef@national.ffbatiment.fr

Porteur du dossier :	Fédération Française du Bâtiment	
Responsable :	FFB du Gard André Czerwinski 161 allée Graham Bell Parc Georges Besse 30035 NIMES Cedex 1	Artisans Bâisseurs en Pierres Sèches Cathie O'Neill, Coordinatrice Thomas Brasseur, Président 5, Place Jules Laget 48320 Ispagnac T° 04 66 32 58 47

Secteur d'activité	Bâtiment
--------------------	----------

Description de l'emploi :	<p>L'ouvrier en pierre sèche intervient sur des chantiers de réhabilitation, de restauration, d'aménagement ou de création de murs en pierre sèche, construits selon des techniques traditionnelles (sans aucun liant) et dans les règles de l'art (c.f. « Le Guide de Bonnes Pratiques de construction de murs de soutènement », CAPEB, 2008).</p> <p>Il travaille en équipe sous la responsabilité d'un compagnon professionnel, d'un chef d'équipe ou du chef d'entreprise.</p>
---------------------------	--

Dénomination de la Qualification	Ouvrier Professionnel
----------------------------------	-----------------------

Classement	Niveau II coefficient 185 CCN ouvrier du bâtiment
------------	---

CQP n° 075 2010 03 04 - Ouvrier professionnel en pierre sèche
Référentiel d'activités

ACTIVITES VISEES PAR LA QUALIFICATION	COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES VISEES PAR LA QUALIFICATION
1. Préservation du patrimoine bâti en pierre sèche	- Connaître et savoir expliquer les qualités techniques, environnementales, patrimoniales et paysagères des ouvrages en pierre sèche
2. Construire un mur en pierres sèches	
- Organiser et préparer le chantier	- Trier les pierres - Stocker les pierres en sécurité - Dégager la zone à bâtir et ses abords - Enlever et dégager la couche végétale du chantier
- Respecter les consignes de hauteur, de fruit, de dimensionnement du mur	- APPLIQUER LES CONSIGNES DE HAUTEUR, FRUIT, DIMENSIONS
- Préparer les fouilles et poser les fondations	- réceptionner les fouilles (selon le site : maintien du talus, déblaiement, creusement, taille éventuelle de la roche...) - dimensionner les fouilles - poser les gabarits et cordeaux en fonction du fruit indiqué - choisir et poser les pierres de fondation
- Appareiller le parement extérieur	- Bâtir l'appareillage conforme à la consigne - Mettre en pratique les différentes règles de stabilité - Respecter les alignements - Tailler les pierres correctement
- Construire le mur et maîtriser l'organisation interne	- Mettre en œuvre l'organisation interne - Utiliser et poser les calages - Assurer la stabilité du mur - Réaliser le compactage et remblaiement du sol à l'arrière du mur
- Placer les boutisses	- Sélectionner les pierres de boutisse - Poser les boutisses - Calculer le nombre suffisant de boutisse - Réaliser une boutisse en épingle
- Réaliser le harpage avec le mur mitoyen	- Choisir les pierres pour le harpage - Se concerter avec les autres intervenants pour réaliser le harpage dans de bonnes conditions - Réaliser le harpage aussi bien en parement extérieur que dans l'organisation interne
- Réaliser un mur à double parement	- Bâtir un mur à double parement conformément à la consigne - Tailler les pierres - Croiser les pierres de deux parements sur la largeur d'un mur, les caler
- Réaliser un angle	- Choisir des pierres pour l'angle - Tailler les pierres d'angle - Mettre en place les pierres (ajustage, calage, appuis en assise plane, croisement, fruit, alignement...)
- Réaliser le couronnement	- Réaliser le type de couronnement conforme à la consigne - Choisir et/ou tailler les pierres de couronnement - Caler et poser les pierres de couronnement
3. Travailler en sécurité	- Travailler avec une posture ergonomique adaptée aux différentes tâches - Respecter les règles de sécurité du travail sur chantier